



Skrócona Instrukcja Użytkowania Drzwi Ewakuacyjnych z Okuciem Antypanicznym

1. Przeznaczenie

Drzwi ewakuacyjne z okuciem antypanicznym służą do szybkiego i bezpiecznego opuszczenia budynku w sytuacjach zagrożenia, takich jak pożar lub inny wypadek.

2. Przygotowanie do użycia

- Upewnij się, że drzwi są oznaczone znakiem ewakuacyjnym oraz są wolne od przeszkód.
- Sprawdź, czy mechanizm antypaniczny działa prawidłowo podczas przeglądów technicznych.

3. Obsługa w sytuacji zagrożenia

- Aby otworzyć drzwi:
 - a) Naciśnij poziomą belkę (mechanizm antypaniczny) całą dłonią lub ciałem.
 - b) Drzwi automatycznie odblokują się i otworzą w kierunku wyjścia.
- Mechanizm działa bez potrzeby użycia klucza, siły lub skomplikowanych działań.

4. Wymogi bezpieczeństwa

- Drzwi muszą być zawsze odblokowane od wewnętrznej strony.
- Nie wolno blokować mechanizmu antypanicznego taśmą, zamkami czy innymi przedmiotami.
- Regularnie przeprowadzaj przeglądy techniczne zgodnie z normami producenta i przepisami (np. PN-EN 1125).

5. Konserwacja i przeglądy

- Usuń zabrudzenia z mechanizmu antypanicznego, aby zapewnić jego płynne działanie.
- Zleć konserwację wyspecjalizowanemu serwisowi co najmniej raz w roku.

6. Ważne uwagi

- Mechanizm antypaniczny przeznaczony jest wyłącznie do sytuacji ewakuacyjnych.
- Nie używaj drzwi jako standardowego wejścia/wyjścia bez uzasadnienia.
- W przypadku awarii mechanizmu, natychmiast zgłoś usterkę i oznacz drzwi jako niesprawne.

Pamiętaj: Bezpieczeństwo zależy od właściwej obsługi i utrzymania drzwi ewakuacyjnych.